

ASCON spa Certificata ISO 9001

ASCON spa 20021 Baranzate (Milano) via Falzarego, 9/11 Fax +39 02 350 4243 http://www.ascon.it e-mail info@ascon.it

Regolatore di temperatura Caldo - Freddo ¹/₈ DIN - 48 x 96



Linea X1

.(E

Istruzioni per l'uso • M.I.U. X1 -5/07.04 • Cod. J30-478-1AX1 IE





Regolatore di temperatura Caldo - Freddo ¹/₈ DIN - 48 x 96

Linea X1

CE







Prima di installare questo strumento leggere attentamente queste informazioni. Strumento di classe II. destinato al montaggio entro guadro.

Questo regolatore è conforme alle:

Norme sulla BT nel rispetto della direttiva 73/23/EEC modificata dalla 93/68/EEC con l'applicazione della norma generica sulla sicurezza elettrica EN61010-1:93 + A2:95

Norme sulla compatibilità elettromagnetica nel rispetto della direttiva 89/336/EEC modificata da 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/13/EEC con l'applicazione:

- della norma generica delle emissioni:

EN61000-6-3:2001 per ambienti civili (residenziali) EN61000-6-4:2001 per sistemi e apparati industriali

- della norma generica sull'immunità:

FN61000-6-2:2001 per sistemi e apparati industriali

Si evidenzia comunque che per quadri e apparati elettrici, la responsabilità di assicurare il rispetto delle normative sulla sicurezza elettrica e sulle Emissioni ricade sull'installatore.


Questo regolatore non ha parti che possono essere riparate dall'operatore. Le riparazioni debbono essere esequite solamente da personale specializzato ed opportunamente addestrato.

Presso il costruttore è disponibile un reparto di assistenza tecnica e riparazioni.

Contattare l'agente più vicino.

Tutte le indicazioni e/o avvertenze riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica sono evidenziate con il simbolo (posto a lato dell'avvertenza.

INDICE



1	INSTALLAZIONE	Pag.	4
2	COLLEGAMENTI ELETTRICI	Pag.	
	IDENTIFICAZIONE MODELLO		16
4	OPERATIVITÀ	Pag.	21
5	VISUALIZZAZIONI	Pag.	47
6	COMANDI	Pag.	48
7	DATI TECNICI	Pag.	52



INSTALLAZIONE


1.1 DESCRIZIONE GENERALE

L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.


Prima di procedere all'installazione seguire tutte le istruzioni riportate su questo manuale, con particolare attenzione a quelle evidenziate col simbolo (acc) riguardante la direttiva CE per quanto concerne la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica




Per prevenire contatti accidentali di mani o utensili con le parti in tensione questo regolatore deve essere installato all'interno di un contenitore e/o quadro elettrico



1.2 DIMENSIONI



1.3 FORATURA PANNELLO



1.4 CONDIZIONI AMBIENTALI




Condizioni nom	inali	
2000	Altitudine fino a 2000 m	
‡ °c	Temperatura 050°C	
%Rh	Umidità 595 %Rh non condensal	nte
Condizioni part	icolari	Consigl
2000	Altitudine > 2000 m	Usare modello 24Vac
∄ °c	Temperatura >50°C	Ventilare
%Rh	Umidità > 95 %Rh	Riscaldare
tegraphic Signal Signal Signal Signal	Polveri conduttive	Filtrare
Condizioni vieta	ate 🚫	
	Gas corrosivi	
	Atmosfera esplosiva	

1.5 MONTAGGIO A QUADRO [1]

1.5.1 INSERIMENTO A QUADRO

- 1 Preparare foratura pannello
- 2 Controllare posizionamento guarnizione di tenuta al quadro
- 3 Inserire strumento

UL note



1.5.2 FISSAGGIO A QUADRO

- Applicare squadrette di fissaggio
- 2 Spingere le squadrette verso il quadro per bloccare lo strumento

1.5.3 RIMOZIONE SQUADRETTE

- 1 Inserire cacciavite nella linguetta
- 2 Ruotare


1.5.4 ESTRAZIONE FRONTALE




- 1 Premere
- 2 Tirare per estrarre

Possibili cariche elettrostatiche possono danneggiare lo strumento












COLLEGAMENTI ELETTRICI



UL note

[1] Use 60/70 °C copper (Cu) conductor only.





 Δ CE

PRECAUZIONI



Benché questo regolatore sia stato progettato per resistere ai più gravosi disturbi presenti in ambienti industriali (livello IV delle norme IEC 801-4), è comunque buona norma seguire le seguenti precauzioni:




Tutti i collegamenti debbono rispettare le leggi "Locali vigenti". Distinguere la linea di alimentazione da quelle di potenza. Evitare la vicinanza di teleruttori, contattori elettromagnetici e motori di grossa potenza. Evitare la vicinanza di gruppi di potenza in particolare se a controllo di fase.

Separare i segnali a basso livello dall'alimentazione e dalle uscite. Se ciò non fosse possibile schermare i cavi dei segnali a basso livello, collegando lo schermo ad una buona terra.


2.2 PERCORSO CONDUTTORI CONSIGLIATO





2.3 ESEMPIO SCHEMA DI COLLEGAMENTO (REGOLAZIONE CALDO FREDDO)





Note:

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corrispondente a quella riportata sulla targhetta.
- 2] Collegare l'alimentazione solo dopo aver effettuato gli altri collegamenti.
- 3] Le normative di sicurezza richiedono un interruttore di linea marcato come dispositivo di interruzione dello strumento. L'interruttore deve essere facilmente raggiungibile dall'operatore.
- 4] Lo strumento è protetto da un fusibile ripristinabile (PTC). In caso di guasto si consiglia di spedire lo strumento al costruttore.
- 5] Per proteggere i circuiti interni collegare:
 Fusibile 2A T (uscita a relè a 220 Vac),
 - Fusibile 4A T (uscita a relè a 120 Vac),
 - Fusibile 1A T per uscita triac.
- I contatti dei relè sono già protetti con varistori.

Solo per carichi induttivi 24Vac richiedere e collegare varistori cod. A51-065-30D7

2.3.1 ALIMENTAZIONE ACE

2.3.2 INGRESSO MISURA PV

ΛŒ

Tipo switching a doppio isolamento con fusibile ripristinabile (PTC) incorporato

Versione standard:

Tensione nominale: 100...240Vac (-15...+10%) Frequenza: 50/60Hz


• Versione per bassa tensione:

Tensione nominale:

24Vac (-25...+12%)

Frequenza: 50/60Hz oppure 24Vdc (-15...+25%)

Potenza assorbita 4W max.



Per ottenere una maggiore immunità ai disturbi è preferibile non collegare il morsetto di terra, previsto per installazioni civili.

A Per Termocoppie L-J-K-S-R-T-B-N-E-W

- Rispettare le polarità
- Utilizzare, per eventuali prolunghe di estensione, il cavo compensato corrispondente al tipo di termocoppia impiegata
- L'eventuale schermo va collegato ad una buona terra ad una sola estremità.


B Per termoresistenze Pt100


- Per il collegamento a 3 fili utilizzare cavi della stessa sezione (1mm² min).
 Resistenza della linea 20Ω max, per filo.
- Per il collegamento a 2 fili utilizzare cavi della stessa sezione (1.5mm² min) e cavallottare i morsetti 11 e 12

C Per Δ T (2x Pt100) Esecuzione speciale


Con una distanza sonda- regolatore di 15m e con un cavo sezione 1.5mm², l'errore è di 1°C circa

R1 + R2 deve essere < 320Ω





Solo per collegamento a 3 fili Resistenza della linea 20Ω max. per filo



Utilizzare fili $1.5~\text{mm}^2$ della stessa lunghezza Resistenza della linea 20Ω max. per filo


2.3.2 INGRESSO MISURA PV

 Λ (ϵ

2.3.3 INGRESSO AUSILIARIO (OPZIONE)


 Δ CE

D In continua mA, mV




 $Rj > 10M\Omega$

D1 Con trasmettitore a 2 fili



D2 Con trasmettitore a 3 fili




[1] alimentazione ausiliaria per trasmettitore 24Vdc ±20%/30mA max. non protetta al corto circuito

A - Da Setpoint Remoto

In corrente 0/4...20mA Rj interna = 30Ω

In Tensione 1...5V, 0...5V, 0...10V Rj interna = 300K Ω



Carico TA 8 10...100A 50/100mA


Resistenza esterna 5 Watt 0.5Ω per secondario 1A

 0.1Ω per secondario 5A

B- Da trasformatore amperometrico TA Non isolato

Per la misura di corrente nel carico (vedi pag. 45)

- Primario: 10A...100A
- Secondario: 50mA standard 100mA selezionabile con ponticello interno \$3



2.3.5 USCITE OP1 - OP2 - OP3 - OP4 - OP5 (OPZIONE)



Il modo di funzionamento associato alle uscite OP1, OP2 e OP4 viene predeterminato in fase di configurazione indice N (vedi pag. 19).


Le combinazioni consigliate sono

	Use	cite regolan	ti		Allarmi		Ritrasmissione
		Caldo	Freddo	AL1	AL2	AL3	PV / SP
Α	Singola	0P1			0P2	0P3	0P5
В	azione	0P4		0P1	0P2	0P3	0P5
C		0P1	0P2			0P3	0P5
D	Doppia azione	0P1	0P4		0P2	0P3	0P5
E		0P4	0P2	0P1		0P3	0P5


dove:

0P1 - 0P2	Uscite a relè o triac
OP3	Uscita a relè (associata sempre ad AL3)
0P4	Uscita di regolazione (logica o a relè)
0P5	Uscita continua di ritrasmissione

2.3.5-A USCITA REGOLANTE SINGOLA AZIONE A RELÈ (TRIAC)




2.3.5-B USCITA REGOLANTE SINGOLA AZIONE LOGICA




Uscita a relè

- Contatto NA, portata 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi;
- Fusibile 2AT (uscita a relè a 220 Vac);
- Fusibile 4AT (uscita a relè a 120 Vac).
 Uscita logica non isolata
- Uscita logica non isolata
- 0...5Vdc, ±20%, 30 mA max.

2.3.5-C USCITA REGOLANTE DOPPIA AZIONE RELÈ (TRIAC) / RELÈ (TRIAC)







 Λ CE


 Δ CE


2.3.5-D USCITA REGOLANTE DOPPIA AZIONE RELÈ (TRIAC) / LOGICA





2.3.5-E USCITA REGOLANTE DOPPIA AZIONE LOGICA / RELÈ (TRIAC)







2.3.6 USCITE ALLARMI




⚠ Le uscite OP1, OP2 e OP3 possono essere impiegate come allarmi solamente se non precedentemente configurate come uscite di regolazione





[1] Varistore solo per carichi induttivi 24Vac


2.3.7 USCITA CONTINUA OP5 (OPZIONE)




Per ritrasmissione PV / SP

- Galvanicamente isolata: 500Vac/1 min
- 0/4...20mA (750Ω o 15Vdc max.)

2.3.8 COMUNICAZIONE SERIALE (OPZIONE)



- Interfaccia passiva e galvanicamente isolata 500Vac/1 min
 Conforme allo standard EIA RS485, protocollo Modbus/Jbus
- dip switch di settaggio




♠ Consultare istruzioni:

Configurazione e comunicazione seriale gammadue® e deltadue®

IDENTIFICAZIONE MODELLO

La sigla completa per identificare lo strumento è riportata sulla targhetta dello stesso

L'identificazione del modello da fronte quadro è resa possibile dalla speciale procedura di visualizzazione riportata al par. 5.2 pag.47



3.1 SIGLA DEL MODELLO

La sigla del modello identifica le caratteristiche hardware del regolatore modificabili solo da personale qualificato.

 Mod.:
 Linea
 Base
 Accessori
 Configurazione 1a parte
 2a parte

 X 1
 A B C D - E F G 0 / I L M N - O P Q F

Linea	X 1

Alimentazione	Α
100240Vac (-15+10%)	3
24Vac (-25+12%) oppure 24Vdc (-15+25%)	5

Uscite OP1 - OP2 - OP4	В
Relè - relè - logica	1
Triac - triac - logica	5
Relè - relè - relè	9

Comunicazione seriale	С
Non prevista	0
RS485 Modbus/Jbus SLAVE	5

Opzioni	D
Nessuna	0
Uscita continua + Set Remoto	5

Funzioni speciali	E
Non previste	0
Start-up + Timer	2

Manuale istruzioni uso	F
Italiano - Inglese (standard)	0
Francese - Inglese	1
Tedesco - Inglese	2
Spagnolo - Inglese	3

Colore frontalino	G
Antracite (standard)	0
Sabbia	1

3.2 CODICE DI CONFIGURAZIONE

Per configurare questo regolatore é necessario inserire un codice di 4+4 indici che segue la sigla del modello (par. 3.1 pag. 17)



Esempio: inserire il codice $\Box \, \exists \, \exists \, \Box$ per scegliere:

- ingresso per termocoppia J con scala 0...600°
- Regolazione PID ad azione singola inversa
- Uscita relè



Esempio: inserire il codice 2 3 0 1 per scegliere:

- AL1 assoluto, attivo alto
- AL2 assoluto, attivo basso
- AL3 associato al Timer
- Setpoint Locale + 2 memorizzati con tracking

Tipo di ingresso e campo	scala		Τ	L
TR Pt100 IEC751	-99.9300.0 °C	-99.9572.0 °F	0	0
TR Pt100 IEC751	-200600 °C	-3281112 °F	0	1
TC L Fe-Const DIN43710	0600 °C	321112 °F	0	2
TC J Fe-Cu45% Ni IEC584	0600 °C	321112 °F	0	3
TC T Cu-CuNi	-200400 °C	-328752 °F	0	4
TC K Chromel-Alumel IEC584	01200 °C	322192 °F	0	5
TC S Pt10%Rh-Pt IEC584	01600 °C	322912 °F	0	6
TC R Pt13%Rh-Pt IEC584	01600 °C	322912 °F	0	7
TC B Pt30%Rh Pt6%Rh IEC584	01800 °C	323272 °F	0	8
TC N Nichrosil-Nisil IEC584	01200 °C	322192 °F	0	9
TC E Ni10%Cr-CuNi IEC584	0600 °C	321112 °F	1	0
TC NI-NiMo18%	01100 °C	322012 °F	1	1
TC W3%Re-W25%Re	02000 °C	323632 °F	1	2
TC W5%Re-W26%Re	02000 °C	323632 °F	1	3
Ingresso lineare 050mV	In unità ingegne		1	4
Ingresso lineare 1050mV In unità ingegneristiche		1	5	
Ingresso e scala "custom" [1]		1	6	

[1] Esempio:

altri tipi di termocoppie, ingressi non lineari definite su specifica etc.

Tipo di regolazione		М
ON-OFF ad azione inversa		0
ON-OFF ad azione diretta		1
PID ad azione singola inversa		2
PID ad azione singola diretta		3
	Uscita Freddo lineare	4
DID a dannia aziona	Uscita Freddo ON-OFF	5
PID a doppia azione	Uscita Freddo per acqua [2]	6
	Uscita Freddo per olio [2]	7

Tipo di uscita		N.
Azione singola	Doppia azione	_ IN
Relè (OP1)	Caldo OP1, Freddo OP2	0
Logica (OP4)	Caldo OP1, Freddo OP4	1
-	Caldo OP4, Freddo OP2	2

[2] Per tener conto delle caratteristiche termiche del liquido di raffreddamento sono disponibili 2 metodi di correzione dell'uscita, 1 per acqua e l'altro per olio

OP acqua = 100•(OP2/100)² OP olio = 100•(OP2/100)^{1,5}

[3] Solo se è stata impostata l'uscita regolante OP1 con azione singola a relè o logica (indice N = 0 oppure 1) e la misura da TA è abilitata (in configurazione parametro HŁ.F.5. diverso da 🗓 FF, vedi pag. 29)

Tipo e modo di	intervento allarme AL1	О
Disattivato		0
Rottura sensore	/ Loop break alarm (LBA)	1
Assoluto	attivo alto	2
	attivo basso	3
Deviazione	attivo alto	4
	attivo basso	5
Banda	attivo fuori	6
	attivo dentro	7
Heater Break da	attivo nel periodo di ON dell'uscita	8
trasf. amp. [3]	attivo nel periodo di OFF dell'uscita	9

Tipo e modo di	intervento allarme AL2	Р
Disattivato		0
Rottura sensore	/ Loop break alarm (LBA)	1
Assoluto	attivo alto	2
ASSOIUTO	attivo basso	3
Deviazione	attivo alto	4
	attivo basso	5
Banda	attivo fuori	6
Dariua	attivo dentro	7
Heater Break da	attivo nel periodo di ON dell'uscita	8
trasf. amp. [3]	attivo nel periodo di OFF dell'uscita	9


3 - Identificazione modello

Tipo e modo di	intervento allarme AL3	Q
Disattivato o util	izzato dal Timer	0
Rottura sensore	/ Loop break alarm (LBA)	1
Assoluto	attivo alto	2
ASSOIULO	attivo basso	3
Deviazione	attivo alto	4
	attivo basso	5
Banda	attivo fuori	6
	attivo dentro	7
Heater Break da	attivo nel periodo di ON dell'uscita	8
trasf. amp. [3]	attivo nel periodo di OFF dell'uscita	9

Tipo di Setpoint	R
Solo Locale	0
Locale + 2 Setpoint memorizzati con tracking	1
Locale + 2 Setpoint memorizzati di Stand-by	2
Locale + Remoto	3
Locale trimmerato	4
Remoto trimmerato	5

4 OPERATIVITÀ

4.1.1 FUNZIONE DEI TASTI E DISPLAY IN MODO OPERATORE



4.1.2 FUNZIONE DEI TASTI E DISPLAY IN PROGRAMMMAZIONE




La procedura di parametrizzazione é temporizzata. Se non vengono premuti i tasti per 30 secondi si ritorna al modo operatore.

Dopo aver selezionato il parametro o il codice desiderato premere o vo per visualizzarne o modificarne il valore (Vedi pag. 23)

Viene invece lasciato invariato premendo i tasti o o o o all'uscita dopo 30 secondi

Da qualsiasi parametro premendo si passa direttamente al gruppo successivo



4.2 IMPOSTAZIONE DEI DATI

4.2.1 INTRODUZIONE VALORI NUMERICI

(esempio modifica Setpoint da 275.0 a 240.0)

In generale una pressione istantanea di o o modifica il valore di 1 unità (step) alla volta. Una pressione permanente di o o modifica il valore in modo continuo ad un ritmo che raddoppia ogni secondo. Il ritmo di variazione può essere rallentato rilasciando il tasto.

In ogni caso la variazione si arresta se si raggiunge il limite max./min impostabile

Nel caso della modifica del Setpoint, alla prima pressione sui tasti o o o, si passa dalla visualizzazione del Setpoint operante a quella del Setpoint locale. Questo passaggio viene segnalato da 1 lampeggio del display.





4.2.2 INTRODUZIONE VALORI MNEMONICI

(esempio configurazione pag. 28)


Una pressione istantanea di 🔕 o 👽 visualizza il codice successivo o precedente.


Una pressione permanente di o o visualizza in successione i codici ad un ritmo di 0.5 s. Il codice viene acquisito nel momento in cui si passa al parametro successivo.






4.3.1 PARAMETRIZZAZIONE - M ENU SETPOINT






4.3.3 PARAMETRIZZAZIONE - M ENU PARAMETRI AUSILIARI



4.3.4 PARAMETRIZZAZIONE - M ENU TIMER E START-UP Solo se presente in opzione



4.3.5 M ENU CONFIGURAZIONE

Si accede al m enu configurazione solo dopo aver inserito la password.

Se lo strumento è fornito non configurato, alla prima accensione, compare direttamente:



In questa condizione il regolatore si pone in stato di attesa, con ingresso e uscite disattivate, fino all'impostazione di un codice di configurazione corretto.

Per configurare questo regolatore é necessario inserire un codice di 4+4 indici che segue la sigla del modello (par. 3.1 pag. 17)




Esempio: inserire il codice 0320 per scegliere:


- ingresso per termocoppia J con scala 0...600°
- Regolazione PID ad azione singola inversa
- Uscita relè



Esempio: inserire il codice 2 3 0 1 per scegliere:

- AL1 assoluto, attivo alto
- AL2 assoluto, attivo basso
- AL3 associato al Timer
- Setpoint Locale + 2 memorizzati con tracking








Tabella 1 Unità

	ingegneristiche
	ոս ւբ
Val. par.	Descrizione
0.5	gradi centigradi
oF	gradi Fahrenheit
non8	nessuna
пU	mV
П	Volt
n8	mA
R	Ampere
6ar	Bar
PS 1	PSI
ch	Rh
Ph	рН

Tabella 2 Campo ingresso Setpoint remoto

	c 5. In
Val. par.	Descrizione
0 - 5	05 Volt
1-5	15 Volt
0 - 10	010 Volt
0 - 20	020 mA
4-20	420 mA

4.4 DESCRIZIONE PARAMETRI

Per semplicità di esercizio, i parametri sono stati divisi in gruppi (menu) con funzioni omogenee tra loro.

I gruppi (menu) sono disposti secondo un criterio di funzionalità e nello stesso ordine in cui vengono visualizzati.

4.4.1 MENU SETPOINT

Le uscite possono essere utilizzate come allarmi solamente se non precedentemente impiegate come uscite di regolazione

In configurazione è possibile definire fino a 3 allarmi: AL1, AL2 e AL3 (vedi pag. 19 e 20). Per ogni allarme:

- A II tipo e il modo d'intervento
- B L'abilitazione della funzione di riconoscimento (latching) <u>L L c h</u> (vedi pag. 37)
- C L'abilitazione della funzione di inibizione all'accensione (blocking)
- D L'abilitazione della funzione "Loop Break Alarm" LBA oppure rottura sensore (vedi pag. 38)

A TIPO E MODO DI INTERVENTO ALLARMI


Altivo basso Inizio scala

Soglia allarme

Altarme di deviazione

SP On Attivo
alto
On Attivo
basso

- campo scala + campo scala




Soglia allarme AL 1
Soglia allarme AL 2
Soglia Soglia
Soglia

Soglia di intervento delle uscite
OP1, OP2 e OP3 associate rispettivamente ad AL1. AL2 e AL3.

Il campo d'impostazione della soglia d'allarme non è limitato dal limite del Set Point principale SP ma soltanto dagli estremi della scala.

L'avvenuto intervento degli allarmi viene visualizzato sul display con le spie rosse 1, 2 o 3, rispettivamente accese



Con pendenza impostata a zero (IJFF) il cambiamento di Setpoint avviene a gradino.

Ad ogni cambiamento di Setpoint, per tutti i modelli ed in qualsiasi condizione di funzionamento, il nuovo valore viene raggiunto gradualmente secondo la pendenza impostata.

Il nuovo valore di Setpoint da raggiungere viene definito "Setpoint di target". Con la procedura riportata a pag. 47 è possibile visualizzarlo quando compare £.5.P.

Con Setpoint Remoto si consiglia, se necessario, di impostare SL. u e/o SL. d a DFF.

Esempio Setpoint di target = 350°C

Cambio del Setpoint

Setpoint

= 250°C

iniziale

digit/minuti

t = 10



Limite inferiore o superiore escursione del Setpoint SP



Valori prefissati di Set attivabili tramite tastiera e comunicazione seriale. Il N° del Set richiamato, viene segnalato dalla spia verde \$1o \$2 accesa.

Se configurato con indice

| = 1 (Tracking), una volta selezionato il Set memorizzato, il
valore precedente del Setpoint
Locale viene perso.

Se configurato con indice $\overline{\mathbf{R}} = \mathbf{2}$ (Stand-by), il valore del Setpoint Locale rimane memorizzato e al ritorno in Locale diviene nuovamente Setpoint operante.

La procedura di richiamo dei Setpoint memorizzati è riportata nel capitolo comandi a pag. 50

4.4.1 M ENU SETPOINT




Rapporto (ratio) Setpoint Remoto

Funzione che determina l'ampiezza dell'escursione Setpoint remoto.



Punto di partenza del Setpoint remoto analogico espresso in unità ingegneristiche, corrispondente al limite basso del segnale remoto in corrente o tensione.

Polarizzazione del Setpoint remoto



limite basso PV

= limite alto PV = Setpoint remoto a (a') = punto di partenza SR b (b) = punto di arrivo SR

HR

Se il punto di partenza in unità ingegneristiche è minore del punto di arrivo in unità ingegneristiche:

b ₁35= punto di partenza = a

$$r = \frac{b-a}{HR-LR}$$

Esempio: 5 135 = 20

$$\frac{100 - 20}{600 - (-200)} = \frac{80}{800} = 0.$$

Se il punto di partenza in unità ingegneristiche è maggiore del punto di arrivo in unità ingegneristiche:

$$r + io = \frac{b' - a'}{HR - LR}$$

Esempio: 6 135 = 100

$$\frac{20 - 100}{600 - (-200)} = \frac{-80}{800} = -10$$

Setpoint di lavoro (SP) come combinazione tra il Setpoint Locale (SL) e il segnale remoto

Tipo di Setpoint
$$r \in \Pi L$$

(indice configurazione $\mathbb{R} = 5$)
SP = REM + ($r \in L \cap \Phi$ SL)
+ $h \cap \Phi$ 5

$$REM = \frac{SIGN * SPAN}{100}$$

Esempi:

Per ottenere un Trim esterno, con peso 1/10, al Setpoint Locale (SL):

Tipo di Setpoint =
$$L ac.E$$

 $c E \cdot a = 0.1$
 $b \cdot 35 = 0$


Per ottenere un Trim interno, con peso 1/5, al Setpoint Remoto (SR):

Tipo di Setpoint =
$$r P \Pi E$$

 $r E = 0.2$
 $h = 35 = 0$

Per utilizzare il SR con escursione su tutta la scala della PV: Tipo di Setpoint = L ac.k

4.4.2 M ENU REGOLAZIONE




4.4.2.1 SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA (TUNING)

II Fuzzy-Tuning consente al regolatore di individuare la terna dei parametri PID ottimale analizzando la risposta del processo a delle sollecitazioni.

Questo regolatore è dotato di 2 metodi distinti di sintonizzazione iniziale "one shot" in funzione delle condizioni di partenza:


Metodo risposta a gradino



Se al lancio la variabile PV differisce dal Setpoint di oltre il 5% del campo scala.

Questo metodo ha il vantaggio di una maggiore rapidità a spese di una approssimazione del calcolo dei parametri.

Metodo a frequenza naturale



Se al lancio la variabile PV coincide praticamente con il Setpoint SP.

Questo metodo ha il vantaggio di una migliore accuratezza nel calcolo dei parametri a scapito di una maggiore durata. Per unire quindi i vantaggi dei 2 metodi, Fuzzy-Tuning seleziona automaticamente quello che consente di calcolare i parametri ottimali in qualsiasi condizione

PROCEDURA DI LANCIO/ARRESTO FUZZY-TUNING

Il lancio o l'arresto di questa procedura può essere eseguita in qualsiasi momento

La spia verde AT accesa segnala che il Fuzzy Tuning è in corso di esecuzione. A procedura ultimata il regolatore provvede ad inserire automaticamente i parametri PID calcolati e ritorna quindi in "modo operatore". La spia verde AT si spegne.





Banda proporzionale

L'azione proporzionale determina una variazione, dell'uscita di regolazione OP, proporzionale all'errore SP - PV



Tempo integrale

È il tempo che impiega la sola azione integrale per ripetere il contributo dato dall'azione proporzionale. Con []FF è esclusa.



Tempo derivativo

È il tempo necessario alla sola azione proporzionale P per ripetere il contributo dato all'uscita dall'azione derivativa D. Con []FF è esclusa.



Controllo Overshoot

Impostando valori decrescenti (1.00 → 0.01) aumenta la sua capacità di ridurre l'overshoot durante il cambio del Setpoint, senza influire sulla bontà del PID nel riprendere alle prese di carico. Impostando 1 il suo effetto è ininfluente



Riassetto manuale

In mancanza dell'azione integrale (solo P.D.) determina il valore uscita regolante quando PV = SP



Banda di errore blocco regolazione

Per non sollecitare gli organi di comando, all'interno di questa banda (PV-SP) l'uscita regolante rimane costante (blocco regolazione)



Tempo di ciclo uscita regolante Tempo di ciclo freddo

All'interno di questo tempo, l'algoritmo di regolazione modula in percentuale i tempi di On e di Off dell'uscita principale di regolazione discontinua.



Limite superiore uscita regolante Limite superiore

uscita freddo



Valore massimo assunto dalla uscita in fase di regolazione



Valore di sicurezza

dell'uscita regolante

È il valore che assume l'uscita regolante in caso di anomalia dell'ingresso



Zona di isteresi dell'uscita di regolazione o di allarme. Viene espressa in % ampiezza scala.

4.4.2 M ENU REGOLAZIONE

4.4.2.2 REGOLAZIONE CALDO/FREDDO

Lo strumento controlla con un unico algoritmo PID, 2 uscite distinte ed indipendenti tra loro una delle quali comanda il riscaldamento e l'altra il raffreddamento.

Le 2 uscite possono essere sovrapposte tra loro (overlap).


Il parametro banda morta dendifica la zona in cui è possibile separare o sovrapporre l'azione del Caldo da quella del Freddo.

L'azione del Freddo può essere corretta mediante il parametro "guadagno relativo del Freddo" [.[.[.].]]

Con i parametri IP. H e/o IPHI è possibile limitare separatamente le uscite del Caldo e del Freddo.


In caso di sovrapposizione, l'uscita [] LL visualizzata sul display, è la somma algebrica del contributo dell'uscita del Caldo e quella del Freddo.

A Separazione delle azioni Caldo/Freddo Inserire [-]-[-] positiva (0...10.0%)




B Sovrapposizione delle azioni Caldo/Freddo

Inserire [1]: negativa (-10.0...0%)




C Correzione dell'azione Freddo

Esempio con diversi guadagni relativi del Freddo



D Uscita Freddo con azione On-Off



4.4.3 M ENU PARAMETRI AUSILIARI

8 169

Isteresi allarme AL1 Isteresi

8359 !

allarme AL2
Isteresi
allarme AL3

Zona di isteresi delle uscite OP1, OP2 e OP3. Viene espressa in % ampiezza scala

8 1L.<u>6</u> 82L.<u>6</u> 83L.6 Funzione di riconoscimento e inibizione degli allarmi AL1, AL2 e AL3.

Per ogni allarme è possibile selezionando i valori riportati, abilitare le seguenti funzioni nant nessuna

LEch riconoscimento

blac inibizione accensione

LE.bL entrambi, riconoscimento + inibizione

Ltch FUNZIONE DI RICONOSCIMENTO ALLARME

L'intervento dell'allarme permane sino all'avvenuto riconoscimento (tacitazione) che avviene premendo uno qualsiasi dei tasti.

Dopo di ciò lo stato d'allarme cessa solamente se scompare la causa che lo ha provocato.

FUNZIONE DI INIBIZIONE ALL'ACCENSIONE

In discesa



In salita



Soglia ΔSP $\pm campo$ scala rispetto a SP

4.4.3 M ENU PARAMETRI AUSILIARI


FUNZIONAMENTO ALLARMI PER INTERRUZIONE ANELLO DI REGOLAZIONE LBA (LOOP BREAK ALARM) OPPURE PER ROTTURA SENSORE

Scegliere, in configurazione (vedi pag.21 o 22), gli indici $\boxed{\mathbf{O}}$, $\boxed{\mathbf{P}}$, oppure $\boxed{\mathbf{Q}}$ con codice 1. Solo in questo caso si presenta il parametro:




Impostare da 1...9999 s per avere un intervento ritardato in caso di LBA [1]

Questo stato viene segnalato sul display dalla spia rossa accesa dell'allarme selezionato e con il lampeggio del visualizzatore PV



Impostare OFF per avere un intervento immediato in caso di rottura sensore

Questo stato viene segnalato sul display dalla spia rossa accesa dell'allarme selezionato e con:



Nota [1] Anche in questa condizione, se la causa dell'anomalia è dovuta alla rottura del sensore, l'intervento è immediato.


Lo stato di allarme cessa se scompare l'anomalia che lo ha provocato

Valore "Soft-Start"

È il valore che assume l'uscita regolante durante tutto il tempo della fase Soft-Start.

Tempo di attivazione della funzione Soft-Start

Durata della funzione Soft-Start che decorre dal momento dell'accensione del regolatore.




E.F ,L

Costante di tempo

del filtro digitale ingresso

Costante di tempo espressa in secondi del filtro RC applicato sull'ingresso PV.

Con **DF** F questa funzione viene esclusa.



Input shift ingresso

Questa funzione trasla l'intera scala di ±60digit.



Indirizzo seriale del regolatore

L'indirizzo impostabile tra 1 e 247 deve essere univoco fra regolatori connessi ad un unico supervisore.

Con DFF il regolatore non viene connesso.



Valore inizio sc. ritrasmissione Valore fondo sc. ritrasmissione

4.4.4 M ENU TIMER E START-UP (OPZIONE)

Per aumentare il livello di automatizzazione, riducendo il numero di componenti impiegati, in questi regolatori sono implementate due funzioni speciali:

4.4.4.1 Funzione Start-up 4.4.4.2 Funzione Timer

Timer/Start-up

L'attivazione di queste funzioni inibisce l'azione di limitazione dell'uscita regolante (Soft-start) pertanto i relativi parametri 5 L DP e 5 L L D non saranno presenti nel menu (vedi pag. 29)

4.4.4.1 FUNZIONE START-UP (OPZIONE) (SEGUE)

Mediante questa funzione è possibile predeterminare il comportamento, all'accensione, dell'uscita di regolazione OP1.



Questa funzione può essere abilitata selezionando il

parametro "Modo operativo del Timer/Start-up" con codice (vedi pag.41)

Solo in questa condizione compariranno quelli associati alla funzione di Start-up:



Tempo di attesa (Hold) Start-up da 0...500 min.



Setpoint di Start-up (S.P. L...S.P. H)



Limite superiore dell'uscita regolante 5.0%...100.0%

Durante la procedura di Startup si distinguono 3 fasi:

1a "Limy" - Regolazione con uscita OP limitata dal parametro

2ª "Hold" - La variabile regolata viene mantenuta al Setpoint di Start-up per un tempo definito dal parametro [-]. [-]. [-].

3a "Off" - fine della procedura di Start-up. Terminato il tempo [-h-5]] a variabile regolata PV si porta al Setpoint operante SP.

Qualora, a causa di un "disturbo" la variabile regolata PV scenda al di sotto del minore tra [5.P.5.]] e SP almeno di 40 digit

4.4.4.1 FUNZIONE START-UP (OPZIONE)

(impostati in fabbrica), la procedura riparte automaticamente dalla 1ª fase.

Nella fase Hold, in qualsiasi momento la procedura di Startup si interrompe se il Setpoint operante scende al di sotto del Setpoint di Start-up oppure si passa in manuale.

Occorre distinguere 2 casi:

- A Setpoint di Start-up 575....
 - Quando la variabile regolata PV raggiunge entro 1 digit il Setpoint di Start-up, si passa alla 2ª fase "Hold".
- B Setpoint di Start-up 5P.5U
- ≥ **Setpoint locale SP.** Quando la variabile regolata PV


Quando la variabile regolata PV raggiunge entro 1 digit il Setpoint locale, si passa direttamente alla 3ª fase Off.

Se all'accensione la variabile regolata PV è superiore al minore tra 5.7.5.0 e SP, la 1ª fase "Limy" viene saltata passando direttamente alla fase successiva ("Hold" oppure "Off")




Durante la procedura Start-up (1^a e 2^a fase) rimane accesa la spia verde RUN ad indicare che l'esecuzione è in corso.

A 5.P.5U < Setpoint locale SP



B 5.P.5 □ ≥ Setpoint locale SP



4.4.4.2 FUNZIONE TIMER (OPZIONE) (SEGUE)

Questa funzione non può essere attivata con algoritmo di regolazione Caldo/Freddo.

Per abilitare questa funzione:

- 1 Se si vuole utilizzare con questa funzione AL3, occorre impostare in configurazione l'indice Q con valore □ (vedi pag. 20)
- 2 Per selezionare uno dei 6 possibili modi di funzionamento del Timer, impostare in parametrizzazione (vedi pag. 27) il valore dei 2 seguenti parametri:

6.000

Modo operativo Timer/Start-up

Con questo parametro si definiscono (vedi tabella 1):

- L'istante in cui inizia il conteggio.
- Lo stato dell'uscita di regolazione al termine del conteggio.

tabella 1

Modo operativo	Valori	
Disattivato		OFF
Funzione di S	tart-up	1
Inizio Timer	Termine Timer	
In banda	In regolazione	2
III Dariua	Con uscita a 0	3
Al lancio	In regolazione	4
Ailailoio	Con uscita a 0	5
Al lancio con inibizione regolazione	In regolazione	6
Al lancio con Setpoint di stand-by	In regolazione	7

A questo punto è possibile inserire i valori degli altri parametri:



Azione Timer

Con questo parametro si definiscono (vedi tabella2):

- La scala dei tempi
- Il tipo di Lancio
- Lo stato che l'allarme AL3 (e relativa uscita OP3) assume durante l'esecuzione del Timer.
 Al di fuori del periodo di esecuzione del Timer, AL3 assume lo stato complementare.

tabella 2

	Scala dei tempi	Modo di lancio	[1] Stato di AL3	Valori
		Manuale	On	0
	In	da tastiera	Off	- 1
	secondi	Automatico [2]	On	2
		all'accensione	Off	3
		Manuale	On	4
In minuti	da tastiera	Off	5	
	Automatico [2]	On	6	
		all'accensione	Off	7

- [1] Se usato dal Timer
- Con questa selezione è possibile, anche, effettuare il lancio in manuale.



Tempo esecuzione Timer (1...9999 s/min.)



(1...9999 s/m Setpoint di stand-by


(solo per £.11 ad = 7) (5.P. L...5.P. H)

4.4.4.2 FUNZIONE TIMER (OPZIONE) (SEGUE)

MODI DI FUNZIONAMENTO TIMER


A - Inizio conteggio in banda, termine in Regolazione

Il conteggio del tempo inizia solo quando l'errore è all'interno di una banda ± 1 digit. La regolazione non è influenzata dal Timer.



B - Inizio conteggio in banda, termine con uscita a zero


Il conteggio del tempo inizia solo quando l'errore è all'interno di una banda \pm 1 digit. Al termine l'uscita si porta a zero. [1]



[1] Quando il timer non è attivo l'uscita di regolazione è forzata a zero, anche prima del lancio del Timer.


C - Inizio conteggio al Lancio, termine in Regolazione

Il conteggio del tempo inizia al lancio. La regolazione non è influenzata dal Timer.



D - Inizio conteggio a lancio, termine con uscita a zero


Il conteggio del tempo inizia al lancio. Al termine l'uscita si porta a zero.[1]



[1] Quando il timer non è attivo l'uscita di regolazione è forzata a zero, anche prima del lancio del Timer.


E - Inibizione della regolazione durante il conteggio

Il conteggio inizia al lancio e per tutto il tempo [, , , ,] l'uscita si porta a zero.
Al termine inizia la regolazione.



F - Regolazione con Setpoint di stand-by durante il conteggio

Al termine la regolazione riprende sul Setpoint operante



4.4.4.2 FUNZIONE TIMER (OPZIONE)

MANCANZA RETE

In caso di interruzione dell'alimentazione del regolatore, durante l'esecuzione del Timer, il tempo conteggiato nel periodo antecedente alla mancanza di rete viene perso.

In funzione della "Azione Timer"

[E.R.c.L] impostata, al riavviamento, si possono avere 2 comportamenti:

Forza l'uscita a zero per [E ∏ a d] = 3 e 5, altrimenti la regolazione riprende dal Setpoint operante.

LANCIO ARRESTO/TIMER

La procedura di Lancio/Arresto Timer è riportata nel capitolo comandi a pag. 49

VISUALIZZAZIONI




La spia RUN accesa indica che il conteggio del Timer è in corso



Il termine del conteggio viene segnalato dal messaggio End che si presenta alternativamente al valore di Setpoint fino alla pressione di un tasto qualsiasi.

TEMPO RESIDUO DEL TIMER

Durante l'esecuzione del Timer è sempre possibile, in tempo reale, visualizzare e/o modificare il tempo residuo del conteggio.



4.4.5 M ENU CONFIGURAZIONE (SEGUE)

RITRASMISSIONE

L'uscita continua OP5, se presente in opzione ritrasmette a scelta la misura PV (linearizzata) oppure il Setpoint SP. In configurazione (vedi pag.29) si definisce con i parametri



Il campo dell'uscita 0 - 20 / 4 - 20



Il segnale ritrasmesso

L'assegnazione dei valori di inizio e fondo scala, corrispondenti rispettivamente a 0/4mA oppure 20 mA, vengono definiti dai parametri (vedi pag. 27):




Valore inizio scala ritrasmissione



Valore fondo scala ritrasmissione

Esempio:

- Termocoppia S, scala 0...1600°C
- Campo uscita, 4...20 mA
- Segnale ritrasmesso PV nel campo 800...1200°C



Impostando r Ł L a maggiore di r Ł h i si può ottenere una scala invertita

INGRESSO DA TRASFORMATORE AMPEROMETRICO (SEGUE)

L'opzione ingresso TA consente di rilevare la corrente sul carico e di visualizzarla tra le variabili di processo.

Inoltre consente di assegnare l'intervento di un allarme di anomalia del carico.

L'allarme assegnabile in configurazione (indici 8 e 9, vedi pag. 19 e 20), interviene se, durante la fase definita come "attiva" (ON per l'indice 8, OFF per l'indice 9) dell'uscita a tempo proporzionale la corrente nel carico scende al di sotto del valore predisposto come soglia dell'allarme, o se nella fase definita come "inattiva" viene rilevata la presenza di corrente (>3% della scala).

Per essere considerata ai fini dell'indicazione e dell'allarme ciascuna delle fasi deve avere una durata minima di 120 ms. Con il parametro



Fondo scala primario TA

UFF/1...200A


è possibile adeguare le caratteristiche del trasformatore all'indicazione della corrente sul trasformatore (con Off questa funzione viene esclusa)

L'indicazione della corrente sul carico nel m enu delle variabili di processo con il parametro [L.Lur] mostra la corrente durante la fase "attiva" mantenendola memorizzata durante la fase "inattiva"

4.4.5 MENU CONFIGURAZIONE

INGRESSO DA TRASFORMATORE AMPEROMETRICO

Esempio: ingresso da trasformatore amperometrico su OP1, allarme su AL2 con fase attiva ON (indice di configurazione P = 8, vedi paq. 19)



COMUNICAZIONE SERIALE




Protocollo di comunicazione




Velocità di comunicazione 1200/2400 4800/9600

5 VISUALIZZAZIONI



5.2 DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE





COMANDI

COMANDI DA IMPARTIRE AL REGOLATORE E FASI DI FUNZIONAMENTO

I comandi possono essere impartiti in 2 modi:



6.1 COMANDI DA TASTIERA


6.1.1 MODIFICA DEL SETPOINT



6.1.2 LANCIO TIMER (opzione)

In funzione dell' "Azione Timer" impostata, [2] [] il lancio può avvenire in 2 modi:

- In automatico all'accensione
 In manuale su comando da
- In manuale su comando da tastiera o da linea seriale
 Il Lancio/Arresto del Timer può essere eseguito in qualsiasi momento seguendo questa procedura.




premere il tasto 🕡 per confermare

6.1 COMANDI DA TASTIERA


6.1.3 SELEZIONE LOC/REM

(indice di config. $\boxed{\mathbf{R}} = 4 \text{ o 5}$)



6.1.4 RICHIAMO SETPOINT MEMORIZZATI

(indice di configurazione $\mathbf{R} = 1 \circ c^{3}$)



6.1.5 BLOCCO TASTIERA


Per bloccare la tastiera, premere contemporaneamente per 2 secondi i tasti 🕞 e 🞣.

L'avvenuto blocco viene segnalato dal lampeggio temporaneo del display.

Per sbloccare la tastiera ripetere nuovamente l'operazione.

Lo stato di blocco della tastiera può essere modificato anche da linea seriale.

♠ Il blocco viene memorizzato anche in caso di mancanza di rete



Premere contemporaneamente per 2 secondi

6.1.6 INIBIZIONE DELLE USCITE

Le uscite vengono poste in stato di Off, premendo contemporaneamente per 2 secondi i tasti \Box e \bigcirc .

L'avvenuta inibizione viene segnalata dal messaggio DFF che compare sul display del Setpoint.

Per tornare in funzionamento normale ripetere nuovamente l'operazione.

L'inibizione delle uscite può avvenire anche da linea seriale.

L'inibizione delle uscite viene memorizzata in caso di mancanza rete.

modo operatore



Premere contemporaneamente per 2 secondi

7 DATI TECNICI

Caratteristiche (a 25°C T. ambiente)	Descrizione					
Configurabilità totale (vedi par. 3.2 pag. 18 par. 4.3.5 pag. 28)	Da tastiera o via seriale è p - tipo d'ingresso - tipo/azione di regolazione - tipo uscita	- 1 - 1	tipo/modo d'intervento degli allarmi tipo Setpoint tutti i parametri di regolazione			
	Caratteristiche comuni	Convertitore A/D a 50000 punti Tempo aggiornamento misura: 0.2 secondi Tempo di campionamento (T max. aggiornamento uscita): 0.5 secondi Input shift: -60+60 digit Filtro misura: 130 s. Escludibile				
	Tolleranza	0.25% ±1 digit (per termoelement 0.1% ±1 digit (per mA e mV)	Tra 100240Vac l'errore è irrilevante			
Ingresso misura PV (vedi pag.11,12 e pag. 18)		Pt100Ω a 0°C (IEC 751) Con selezione °C/°F	Collegamento a 2 o 3 fili Burnout (con qualsiasi combina- zione)	Linea: 20Ω max. (3 fili) Deriva misura: $0.35^{\circ}\text{C}/10^{\circ}\text{C}$ temperatura ambiente $<0.35^{\circ}\text{C} / 10\Omega$ R. Linea		
	Termocoppia	L,J,T,K,S, R, B, N, E, W3, W5 (IEC 584) Rj >10M Ω Con selezione°C/°F	Compensazione interna giunto freddo con NTC Errore 1°C/20°C ±0.5°C Burnout	Linea: 150Ω max. Deriva misura: $<2\mu$ V/°C temperatura ambiente $<5\mu$ V/ 10Ω R. Linea		
		420 mA, 020 mA con shunt esterno 2.5Ω Rj >10M Ω	Burnout. Unità ingegneristiche virgola mobile, configurabile I.Sc9999999	Deriva misura: <0.1%/20°C di temperatura ambiente		
	Tensione continua	$\begin{array}{l} 1050\text{mV},050\text{mV} \\ \text{Rj} > \!10\text{M}\Omega \end{array}$	F.Sc9999999 (campo min 100 digit)	temperatura ambiente		

Caratteristiche (a 25°C T. ambiente)	Descrizione									
Ingressi Ausiliari	Setpoint Remoto (opzione) non isolato Tolleranza 0.1%		$\label{eq:correction} \begin{split} &\text{In corrente} \\ &0/4\dots20\text{mA} \\ &\text{Rj} = 30\Omega \\ &\text{In tensione} \\ &1\dots5/0\dots5/0\dots10V \\ &\text{Rj} = 300\text{k}\Omega \end{split}$	Bias in unità ingegneristiche ± campo scala Ratio da -9.99+99.99 Locale + Remoto						
	Trasformatore Amperometrico TA (vedi pag.12 e 45)		Portata max. 50 o 100 mA ac selezionabile Hw	Risoluzione 1A	Visualizzazione da 1 a 200A Risoluzione 1A Soglia d'allarme (Heater Break Alarm)					
	1 loop PID oppure On-Off a singola o doppia azione con 1, 2 o 3 allarmi	Singola azione	Uscita regolante		Allarme AL1	Allarme AL2	Allarme AL3	Ritrasmiss.		
			OP1 -Relè/Triac			0P2 -Relè/Triac	0P3 -Relè	OP5 -Continua		
Modo di funzionamento			0P4 -Logica/Relè		0P1 -Relè/Triac	0P2 -Relè/Triac	0P3 -Relè	OP5 -Continua		
ed uscite associate		Doppia azione Caldo/Freddo	OP1 -Relè/Triac	0P2 -Relè/Triac			0P3 -Relè	OP5 -Continua		
			OP1 -Relè/Triac	0P4 -Logica/Relè		0P2 -Relè/Triac	0P3 -Relè	OP5 -Continua		
			0P4 -Logica/Relè	0P2 -Relè/Triac	0P1 -Relè/Triac		0P3 -Relè	OP5 -Continua		

7 - Dati tecnici

Caratteristiche (a 25°C T. ambiente)	Descrizione				
	Algoritmo	PID con controllo overshoot o			
	Banda proporzionale (P)	0.5999.9%			
	Tempo integrale (I)	0.1100.0 min			
	Tempo derivativo (D)	0.0110.00 min	Escludibili		
	Banda morta sull'errore	0.110.0 digit			
	Controllo overshoot	0.011.00		Algoritmo PID	
	Riassetto manuale	0.0100.0%	0.0100.0%		
	Tempo di ciclo	1200 s			
Regolazione	Limite superiore uscita regolante	10.0100.0%	10.0100.0%		
	Valore uscita Soft-start	0.1100.0%	Escludibile		
	Valore di sicurezza uscita	0.0100.0% (-100.0100.0% per caldo freddo)			
	Isteresi uscita regolante	0.110.0%	0.110.0%		
	Banda morta	-10.010.0%	-10.010.0%		
	Guadagno relativo uscita freddo	0.110.0	0.110.0		
	Tempo di ciclo	1200 s		Algoritmo PID a doppia azione (Caldo/Freddo) con Overlap	
	Limite superiore uscita freddo	10.0100.0%	10.0100.0%		
	Isteresi uscita freddo	0.110.0%	0.110.0%		

Caratteristiche (a 25°C T. ambiente)	Descrizione								
Uscite OP1-OP2	Relè, un contatto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi Triac, 1A/250Vac per carichi resistivi								
Uscita OP3	Relè, un contatto SPDT, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi								
Uscita OP4	Logica non isolata: 0/5Vdc, ±10% 30mA max Relè, un contatto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi								
Uscita continua OP5 (opzione)	Per ritrasmissione: PV / SP	Galvanicamente isolata: 50 Risoluzione 12 bit (0.025% Tolleranza: 0.1%		In corrente: 0/420mA, 750Ω / 15V max.					
	Isteresi 0110.0%								
	Modo di intervento	Attivo Alto	Tipo di intervento	Soglia di deviazione	±campo scala				
A.U		Attivo Basso		Soglia di banda	0campo scala				
Allarmi AL1 - AL2 - AL3				Soglia assoluta	su tutto il campo scala				
		Funzioni speciali	Rottura sensore, rottura elemento riscaldante (Heater Break),						
			Riconoscimento allarmi (latching), inibizione all'accensione (blocking)						
			Se presenti in opzione: associato al Timer						
	Locale								
	Locale + 2 memorizzati, con tracking, di Stand-by		Pendenza in salita e discesa:0.1999.9 digit/min. Escludibile						
Setpoint	Locale + Remoto		Limite inferiore:da inizio scala al limite superiore						
	Locale Trimmerato	Se presenti in opzione	Limite superiore:dal limite	inferiore al fondo scala					
	Remoto Trimmerato								

7 - Dati tecnici

Caratteristiche (a 25°C T. ambiente)	Descrizione						
	Timer (vedi pag. 41)		Lancio automatico all'accensione, da tastiera, ingressi digitali o linea seriale				
Funzioni speciali			Tempo di esecuzione:	199	99 s/min		
			Setpoint di Stand-by:	dal lim	ite inferiore al limite s	uperiore del Setpo	int
(opzione)	Start-up	Start-up		dal lim	ite inferiore al limite s	uperiore del Setpo	int
	comportamento del reg		Tempo di attesa:	050	0 min		
	all'accensione (vedi pag	g.39)	Limite superiore uscita	regolar	nte: 5.0100.0%		
Fuzzy-Tuning one shoot	In funzione delle condiz		ocesso il regolatore		Metodo a Gradino		
1 uzzy-tulling one shoot	applica il metodo ottima	ale			Metodo a "Frequenza naturale"		
Com. Seriale (opzione)	RS 485 isolata, protoco	protocollo Modbus/Jbus, 1200, 2400, 4800, 9600 bit/s a 3 fili					
Alimentazione ausiliaria	+24Vdc ±20% 30mA m	+24Vdc ±20% 30mA max per alimentare un trasmettitore esterno					
	Ingresso misura	La fuoriuscita dal campo o un'anomalia sull'ingresso, viene visualizzata e le uscite vengono forzate in sicurezza					
Sicurezza	Uscita di regolazione	Valore di sicurezza impostabile: -100%100%					
di funzionamento	Parametri	Tutti i valori dei parametri e della configurazione sono conservati a tempo illimitato in una memoria non volatile					
	Chiave di accesso	"Passwo	"Password" per accedere ai parametri e alla configurazione - blocco tastiera - inibizione uscite				
	Alimentazione (protetta da fusibile)	100240Vac (-15+10%) 50/60Hz oppure 24Vac (-25+12%) 50/60Hz e 24Vdc (-15+25%) Potenza assorbita 4W n				Potenza assorbita 4W max.	
	Sicurezza	EN61010-1 (IEC1010-1), categoria di installazione 2 (2.5kV), grado di inquinamento 2, strumento classe II					nto 2, strumento classe II
Caratteristiche generali	Compatibilità elettromagnetica	Secondo le norme richiesta per la marcatura CE (vedi pag.2)					
	Omologazione UL e cUL	File 176452					
	Protezioni EN60529 (IEC529)	Frontale	IP65				
	Dimensioni	¹ / ₈ DIN -	48 x 96, profondità 110	mm, pe	so 250 g circa		

GARANZIA

Gli apparecchi sono garantiti esenti da difetti di fabbricazione per 3 anni dalla consegna.

Sono esclusi dalla garanzia i difetti causati da uso diverso da quello descritto nelle presenti istruzioni d'uso.

Glossario dei simboli

Ingressi universali Termocoppia Termoresistenza (Pt100) Ddifferenza di temperatura (2x RTD) mA e mV Custom Freguenza Ingressi ausiliari Trasformatore di corrente Setpoint remoto in mA Setpoint remoto in V Potenziometro di retroazione

Ingressi digitali Contatto isolato Transistor NPN a collettore aperto TTL a collettore aperto Setpoint Locale Stand-by Blocco tastiera Inibizione delle uscite Funzione START-UP TIMER Funzione TIMER Memorizzato Remoto Programmazione del Setpoint

